


红豆硅胶餐盒


使用说明书

产品型号：0-2025-01




- 请对应型号使用，以实物为准
- 使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存，以备必要时查询

产品尺寸说明




折叠前




折叠后


产品开盖方式




1. 一只手托住盒身，另一只手的手指对准扣合处的凸出部位



2. 保持托住盒身，用手指对准凸起部分向上提起，使盖子脱离盒身




3. 继续向上掀起盖子




4. 完全打开盒盖

产品扣盖方式



1. 手指托住盒身
按压左右两侧



2. 手指托住盒身
按压前后两侧




3. 手指托住盒身
按压剩下未扣合的部分




4. 扣合完成

产品展开方式




1. 双手握住餐盒两侧，大拇指向内按压
四指向外拉伸，使折叠的盒身开始展开




2. 餐盒完全展开，呈立体可用状态

产品折叠方式




1. 双手从打开的餐盒盒身顶部向下按压
使盒身逐渐折叠




2. 餐盒已完全折叠成扁平的盘状
体积缩小便于收纳


产品折叠状态下扣盖方式




1. 将配套的餐盒盖子对准
折叠好的餐盒开口处放置



2. 双手分别按住盖子两侧边缘的卡扣
打开透气阀，托住底部，向下扣合



3. 双手按压盖子表面，
将剩余补位进行扣合



4. 盖子已紧密扣合在折叠的餐盒上
闭合透气阀，整体呈扁平密封状态

产品参数

产品名称	红豆硅胶餐盒
产品型号	0-2025-01
产品尺寸	折叠前215*136*76mm 折叠后：215*136*45mm
产品重量	342g±5g
适温范围	-50℃~200℃
产品颜色	红米白配色
执行标准	GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》

使用方法

1. 展开饭盒：从折叠状态向上提拉盒口边缘，将盒身完全展开至正常高度。
2. 折叠收纳：使用后将饭盒洗净擦干，垂直向下按压盒身至扁平状（厚度约为原高度的1/2）
3. 密封与开盖：合盖后手指托住盒身，按压偏长的两侧，两侧合拢再按压其他部位；开盖时手指按住盒底，另一只手打开盒子扣合处进行开盖。
4. 微波炉加热：加热前必须打开盖子上的排气阀或将盖子微开，禁止完全密封加热。取出时使用隔热手套，防止烫手。
5. 冰箱冷冻与高温消毒：可直接放入冰箱，也可用沸水煮烫消毒或放入洗碗机高温清洗。

清洁与保养

1. 首次使用前请清洗并煮开倒掉，重复一至两次。
2. 硅胶材料有静电吸附性，请勿将餐盒放置在毛絮多、灰尘多的地方。
3. 应避免重物积压或长时间将餐盒处于扭曲受压状态(正常折叠收纳不影响)
4. 产品有污渍时，可用牙膏或清水配合软布清洗，切勿使用钢丝球。
5. 使用后用清水冲洗干净，用无尘布擦干，或在温水中清洗后擦干，放置于通风处晾干。
6. 若沾染深色食物(如咖喱、番茄酱)或吸附异味，可用小苏打水浸泡15分钟再冲洗。

注意事项

1. 硅胶耐温 $-50^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$ ，请勿超出此范围使用。
2. 不要长时间将产品暴露在高温、明火环境中，以免硅胶老化变形。
3. 避免与尖锐的物体(如刀、叉、筷子尖)接触，否则可能划伤或刺穿产品。
4. 微波加热时务必打开排气阀或微开盖子，严禁完全密封。
5. 若发现产品有破损、裂纹、发粘或严重变形，请立即停止使用。
6. 请勿让儿童单独玩耍本产品，以免发生吞咽卡扣或窒息风险。
7. 请勿接触强酸、强碱化学品或锋利刀具，以免损坏材质。
8. 请勿将产品用于明火直接加热。

符合性声明

产品材质：食品级硅胶产品

使用温度： $-50^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$

本产品符合国家执行标准GB4806.11-2016要求。

- 品牌商：深圳市小洲硅胶生活用品有限公司
- 电话：0755-89320259(工作日8:00-17:00)
- 工厂地址：东莞市凤岗镇雁田天安深创谷W3敬业大厦1801

合格证
检验合格
检验员:01